



HR-07 DUO Type L

Vue éclatée



Composants



❶	HR-07-Duo-Type L	2
❷	0.5 mm Thermalpad	4

Installation

Important! Avant de procéder à l'installation, vérifier la dernière mise à jour de ce manuel d'installation sur le site: www.thermalright.com

Etape 1: Pad thermique

Enlever les protections des adhésifs des pads thermiques.

Etape 2: Application des pads

Coller les pads thermiques de chaque côté des modules mémoire.

Etape 3: Installation du dissipateur

Faire passer les modules mémoire entre les plaquettes de contact du dissipateur.

Etape 4: Installation (1 module)

Placer le module mémoire dans le slot mémoire de la carte mère. Installation terminée.

Etape 5: Installation (2 modules)

Répéter l'étape 4 pour le deuxième module mémoire en le plaçant sur le 3ème slot de la carte mère, pour le mode dual channel.

Etape 6: Installation (4 modules)

Pour ce type d'installation, il est nécessaire d'utiliser un kit HR-07 Duo Type H et un kit HR-07 Duo Type L. Il suffit d'alterner leur position sur les slots mémoire de la carte mère.

